


# Comment mesurer un cylindre de serrure ?

## Pour Evy Version 2



**elocky**  
• open your future •



### Bouton extérieur :

Diamètre : 36 mm

Longueur : 50 mm

### Bouton intérieur :

Diamètre : 32 mm

Longueur : 38 mm

### Etape 1 :

Se positionner face au profil de la porte, avec le cylindre d'origine installé. (Cf schéma ci-dessus)

### Etape 2 :

Positionner la règle au niveau de la vis de fixation.

### Etape 3 :

Mesurer en mm la longueur extérieure à partir du milieu de la vis de fixation (Porte + garniture).  
Faire de même pour la longueur intérieure.

### Rappel :

Les longueurs en mm du cylindre (Ext;Int) incluent épaisseur de porte plus garniture (plaque de protection, ou rosace, ou protège cylindre) comme sur le schéma ci-dessus.

Pour la commande d'une serrure **Evy by Elocky**, merci de choisir parmi les dimensions suivantes :

Symétrique	Asymétrique						
Extérieur + Intérieur	Extérieur + Intérieur (en mm)						
30+30	30+35	35+30	40+30	45+30	50+30	55+30	60+30
35+35	30+40	35+40	40+35	45+35	50+35	55+35	60+35
40+40	30+45	35+45	40+45	45+40	50+40	55+40	60+40
45+45	30+50	35+50	40+50	45+50	50+45	55+45	60+45
50+50	30+55	35+55	40+55	45+55	50+55	55+50	60+50
60+60	30+60	35+60	40+60	45+60	50+60	55+60	60+55